

# MANUAL DE USUARIO PEARL

## INTRODUCCIÓN

Gracias y enhorabuena por la compra del producto Nat Care, el masajeador de limpieza facial Pearl (NC-2000N) para el cuidado de su piel. A continuación, le presentamos el manual de usuario para la aplicación de este dispositivo, con el fin de hacer el uso correcto para el que ha sido creado. Aquí encontrará todas las instrucciones para este producto. Es muy importante que utilice este dispositivo únicamente para el uso para el que ha sido diseñado y probado, como se indica en este manual.

**IMPORTANTE.** No abra ni manipule el producto con el propósito de desmontar o hacer un mal uso del dispositivo.

## FUNCIONES

El NC-2000N es un dispositivo de limpieza sónica con función de cuidado térmico. Las tres opciones de velocidad combinadas con el diseño del cepillo en forma de huevo, facilita la apertura de los poros y permite limpiarlos profundamente.

El material seleccionado es silicona de calidad. Las cerdas alargadas y más gruesas son suaves y agradables para la piel. El diseño de almacenamiento todo en uno es compacto, portátil y resistente.


## CUIDADO ANTES DE USAR

- Para garantizar el uso normal de NC-2000N, cárguelo antes de usarlo por primera vez.
- Utilice el cable de carga correspondiente para cargar y conéctelo al puerto del cargador siguiendo la posición correcta.
- Para cargar el NC-2000N, conecte el extremo USB del cable de carga al puerto USB de un cargador de teléfono estándar, ordenador o portátil, con salida estándar de 5V. No se recomienda cargar usando un banco de energía ya que el voltaje de salida no es de 5V estándar.


- En el NC-2000N se mostrará el proceso de carga en el indicador LED.

IMPORTANTE. Si el dispositivo no se ha utilizado durante mucho tiempo (6 meses o más), se recomienda utilizarlo después de que esté completamente cargado (cargando durante 3 horas).


## OPERACIONES



1. Cabezal de cepillo limpiador.
2. Botón de encendido/ apagado/ velocidad de vibración.



3. Luz LED indicadora.
4. Puerto de carga.
5. Cable USB de carga



1. Tapa transparente.
2. Lupa.
3. Cubierta inferior.
4. Área de colocación del cable.
5. Bandeja magnética.

## INDICADORES

### **Encender/ Velocidad de vibración Baja.**

Presione el botón de encendido/apagado/velocidad durante un segundo para encender el dispositivo. El cabezal del cepillo comienza a vibrar. La luz indicadora se iluminará en blanco. La unidad se apagará en 2 minutos

### **Velocidad de vibración Media.**

Durante el ajuste a velocidad de vibración baja, presione brevemente el botón encendido/apagado para cambiar al ajuste velocidad de vibración media. El cabezal del cepillo vibra más fuerte y la luz indicadora es de color neutro. La unidad se apagará en 2 minutos.

### **Velocidad de vibración Alta**

Durante el ajuste velocidad de vibración media, presione brevemente el botón encendido/apagado para cambiar al ajuste velocidad de vibración alta. El cabezal del cepillo vibra más fuerte y la luz indicadora es de color amarillo. La unidad se apagará a los 2 minutos.

### **Batería baja.**

Cuando la capacidad de la batería se inferior al 5%, la luz blanca parpadea para indicar que necesita cargarse. La batería está a punto de agotarse, la luz indicadora parpadea en blanco durante 3 segundos, pero el producto no vibra.

### **Apagado.**

Mantenga presionado el botón encendido/apagado durante 1 segundo para apagar. Además, automáticamente, después de 2 minutos se apaga por seguridad.

### **Cagar de batería**

La luz LED comenzará a parpadear tras iniciar el proceso de carga. El dispositivo no está disponible durante su carga.

### **Carga completa**

La luz LED se iluminará en blanco y se apagará cuando se desconecte el cable de carga.

## MODO DE USO

### MODO DE LIMPIEZA



1. Humedezca su cara con agua antes de usar.



2. Aplique una cantidad adecuada de limpiador en el cabezal del cepillo humedecido.



3. Encienda el cepillo, frote el cabezal del cepillo contra la palma para producir una ligera espuma



4. Seleccione la velocidad deseada, mueva el cepillo uniformemente para limpiar la cara. A los 2 minutos, la unidad se apagará.



5. Lave la espuma facial y enjuague el cabezal y el cuerpo del cepillo con agua y deje secar

**IMPORTANTE.** Este dispositivo tiene la opción de velocidades con función memoria. El último modo de trabajo utilizado está activado de forma predeterminada. El tiempo de trabajo de cada modo es de 2 minutos. Si no hay otra operación, se apagará automáticamente. Si el modo se cambia en 2 minutos, el dispositivo vuelve a cronometrarse.

## **ALMACENAMIENTO**

1. Coloque el cable de carga en la cubierta inferior.
2. Coloque la unidad principal en la bandeja magnética.
3. La tapa superior está centrada en la lupa. Una vez alineadas las 4 posiciones de la tapa, presione con suavidad hacia abajo para cerrar la caja de almacenamiento.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nombre del producto.	Pearl.	
Referencia.	NC-2000N	
Voltaje (Nominal.)	3,7 V.	
Corriente (Nominal).	Velocidad baja	20-45 mA.
	Velocidad media	30-75 mA.
	Velocidad alta	35-1800 mA.
Resistencia al agua.	IPX7	
Fuente de alimentación.	Batería de litio integrada	
Tiempo de carga.	2.5-3 horas.	
Tiempo de uso de cada flujo de trabajo.	2 min.	
Temperatura de calentamiento	<60°C (temperatura ambiente: 15-30°C)	
Dispositivo (Largo x Ancho x Alto).	54 x 43,1 x 72,9 mm.	
Caja de Almacenaje (Largo x Ancho x Alto).	93,05 x 64,65 x 57,2 mm.	

## PRECAUCIÓN Y SEGURIDAD

- NC-2000N está diseñado con resistencia al agua IPX7. No sumerja el producto de forma prolongada.
- Utilice siempre el cable de carga, para cargar en este dispositivo, incluido en la caja, y no cables de otros productos.
- Se recomienda mantener el NC-2000N fuera de lugares con humedad o temperaturas extremadamente altas/bajas durante mucho tiempo para evitar daños.
- No utilice el dispositivo cuando tenga hinchazón, cirugía, quemaduras solares u otros síntomas cutáneos.

- No lo use junto con limpiador o crema soluble en silicona, crema limpiadora granular y crema exfoliante, etc.
- Qúitese el reloj, las gafas, las pestañas postizas y las lentillas antes de utilizar el dispositivo NC-2000N.
- Evite el contacto directo con sus ojos.
- Preste atención del producto mientras lo utiliza.
- No lo use si la silicona está dañada.
- Por favor, no desarme ni abra el NC-2000N para evitar daños físicos.
- Mantenga el dispositivo alejado de las altas temperaturas.
- Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños.

## MANTENIMIENTO

- Cuando lo guarde, manténgalo seco y limpio, lejos de altas temperaturas y fuera del alcance de los niños.
- Limpie la superficie del NC-2000N con cuidado. Enjuague el dispositivo después de usarlo y séquelo. Luego, póngalo en la caja de almacenamiento.
- No exponga el NC-2000N en entornos con productos químicos fuertes; gasolina, propanol, alcohol o repelente de insectos, entre otros. Los productos químicos dañarán el producto.
- Evite que su NC-2000N esté sujeto a fuertes impactos y exposición a temperaturas extremadamente altas.
- No desmonte el NC-2000N, perderá su resistencia al agua y puede romperse el producto.

## LIMPIEZA

Cuando finalice el uso del dispositivo, enjuague el cepillo con agua inmediatamente, coloque la unidad principal en un lugar fresco y seco para que se seque al aire y luego colóquela en la caja de almacenamiento.



## SOLUCIONES COMUNES

### **No funciona después de encenderlo**

Si las luces LED indicadoras no están encendidas o parpadean en blanco (baja potencia), apague el dispositivo y, después de cargarlo durante 3 horas, reinicie para usarlo.

### **Carga deficiente**

Compruebe si el cable de carga, los puertos de carga o la batería, no están rotos. Intente reemplazar el cable.

### **El dispositivo se apaga repentinamente durante el trabajo**

Trate de cargar el dispositivo durante 3 horas, y reinicielo tras ello, ya que puede tener batería baja.

### **Fallo NTC (sensor de temperatura)**

La luz LED indicadora, parpadea tras ser encendido el dispositivo o seleccionado el modo de velocidad deseado. Este parpadeo, indica habitualmente baja batería, pero en caso de estar totalmente cargada, puede haber la posibilidad de reportar fallo de NTC.

# DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre del declarante: Gedelson SA.

Dirección: Av. de Pau Casals 7, Entresuleo 2, 08021 Barcelona (España).

Tel: +34 93 1162491

CIF: A58383746

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Descripción: Dispositivo para el cuidado de la piel (cepillo facial de silicona)

Marca: Nat Care

Modelo: NC-2000N

Fabricante: Gedelson SA.

País de fabricación: China

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos

EN 55014-1:2006/A2:2011

EN 55014-1:2017

EN 55014\*2:2015

De acuerdo con las disposiciones de la Directiva 2014/30/EU del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de Marzo de 2014, traspuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 188/2016, de 6 de Mayo de 2016.

Barcelona, 1 Septiembre 2021.

Carlos Alberdi

Product Manager

